

Artikel

Bestell-Nr.:

Beschreibung

**44 3502 Innen-/Außenthermometer**

Temperaturbereich:  $-40/ + 50^{\circ} \text{C}$ , mit 3 m Kabel, inkl. 1,5 V-AAA-Batterie  
(Typ Micro, Best.-Nr. 90 5251),  
mit Max.-Min.-Funktion

Maße: 85 x 60 x 15 mm

Gewicht: 105 g

(Lieferung ohne Aufhängehaken)



# Bedienungsanleitung

**Elektronisches MAX/MIN-Thermometer Art.-Nr. 21055, 21065,  
21080, 21056**

Mit diesem MAX-MIN Thermometer haben Sie ein elektronisches Präzisionsgerät zur Ermittlung der Außen- und Innentemperatur sowie der jeweiligen Höchst- und Tiefsttemperaturen erworben.

- Meßbereich:** - 10°C bis + 60°C (14°F bis 140 °F) für Innen  
- 50°C bis + 70°C (- 58°F bis 158 °F) für Außen
- Max. Meßfehler:** ±1°C (±1.8°F) bei 0°C bis + 50°C (32°F bis 122 °F)  
±2°C von - 50°C bis 0°C und + 50°C bis + 70°C  
(± 3.6°F von - 58°F bis 32°F und 122°F bis 158°F)
- Auflösung:** 0.1°C (0.1°F)
- Kabellänge:** ca. 3 m
- Batterie:** 1,5 V AAA
- Achtung:** Verbrauchte Batterien gehören in den Sondermüll!

**Anbringung:** Das Thermometer in Fensternähe an dem Aufhänger mit einem Nagel oder Schraube befestigen. Das Kabel mit dem Sensor einfach bei geöffnetem Fenster nach außen führen. Das Kabel paßt sich der Form der Fensterdichtung an. (Vorsicht bei scharfkantigen Fensterrahmen - häufiges Öffnen und Schließen des Fensters vermeiden.)

## Bedienung:

Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie den Batterieunterbrechungsstreifen. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

- A. Anzeige der momentanen Temperatur**  
Das obere Display zeigt Ihnen die momentane Innentemperatur, das untere Display die momentane Außentemperatur an. Mit dem Schalter auf der Rückseite des Gerätes können Sie zwischen °C und °F als Maßeinheit für die Temperatur wählen.
- B. Abruf der Höchst- und Tiefsttemperaturen**
1. Drücken Sie die MAX/MIN-Taste, erscheint auf dem Display die höchste und tiefste Außentemperatur seit der letzten Rückstellung.
  2. Durch nochmaliges Drücken der MAX/MIN-Taste wird die höchste und tiefste Innentemperatur seit der letzten Rückstellung angezeigt.
  3. Um wieder die Anzeige mit den aktuellen Temperaturwerten zu erhalten, betätigen Sie nochmals die MAX/MIN-Taste.
- C. Rückstellen des MAX/MIN-Speichers auf die aktuelle Temperatur**
1. Drücken Sie die RESET-Taste für 1 Sekunde, während die maximale und minimale Außentemperatur angezeigt wird, werden beide Werte auf die momentane Temperatur zurückgestellt.
  2. Die maximale und minimale Innentemperatur wird auf die gleiche Weise zurückgestellt.

**Hinweis:** Nach dem Batteriewechsel und einem Wechsel von °C zu °F und umgekehrt muß der MAX/MIN-Speicher zurückgestellt werden.

**Fehlerquelle:** Vor Reklamation Batterie austauschen!

Bei unsachgemäßer Behandlung bzw. Öffnen des Gerätes übernehmen wir keine Garantie.